




Optocinética

● Botón usado durante el ejercicio



EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho
Pulsación corta: pausa
Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio

