




Optocinetica

 Tasto usato durante l'esercizio



IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro
Pressione breve: pausa
Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio

