




Optocinética

● Botão usado durante o exercício



EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito

Pressão curta: pausa

Manter premido 2 s: fim do exercício

